

SINCE 1908

Solis

СОКОВИТИСКАЧ

CITRUS JUICER

Модель 8453

Посібник користувача



▲ ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням вашої соковижималки для цитрусових Solis, щоб ознайомитися з вашим приладом і можете безпечно ним користуватися. Ми наполегливо рекомендуємо вам зберегти ці інструкції, і якщо ви передасте комусь прилад, ви також повинні передати цю інструкцію новому власнику.

Для вашої ж безпеки, будь ласка, дотримуйтесь наступних заходів безпеки під час використання електроприладів:

1. Щоб запобігти ураженню електричним струмом, ні двигун, ні шнур живлення, ні вилка не повинні контактувати з водою або будь-якими іншими рідинами. **Ризик ураження електричним струмом!** Якщо двигун, шнур живлення або вилка потраплять у воду, негайно витягніть вилку з розетки за допомогою сухих гумових рукавичок. Не починайте використовувати пристрій повторно, доки компанія Solis або авторизований сервісний центр не перевірить його функціональність та безпеку.
2. Не користуйтеся приладом, не витягуйте та не вставляйте вилку в розетку мокрими руками чи ногами.
3. Перед використанням приладу перевірте, чи напруга, зазначена на заводській табличці вашого приладу, відповідає напрузі вашої мережі. Ми не рекомендуємо використовувати прилад з багатоконтактним адаптером.
4. Не вносьте жодних змін до приладу, кабелю, вилки чи аксесуарів.
5. Використовуйте прилад для вичавлювання соку з цитрусових лише так, як описано в цьому посібнику. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі та захищайте його від вологи та морозу.
6. Не залишайте кабель живлення звисати з країв столу, щоб запобігти падінню приладу. Переконайтеся, що ні прилад, ні кабель живлення чи вилка не торкаються гарячих поверхонь, таких як конфорки чи радіатор, а також самого приладу.
7. Встановіть шнур живлення так, щоб ніхто не міг об нього спіткнутися. Тримайте подалі від гострих предметів.
8. Завжди повністю розмотуйте шнур живлення перед тим, як під'єднати вилку до розетки.
9. Ніколи не переносьте прилад, тримаючи його за шнур живлення, і не кладіть нічого на нього. Ніколи не тягніть за шнур живлення, щоб відключити прилад від мережі. Тягніть лише за вилку.
10. Ми рекомендуємо не використовувати подовжувач із цим приладом. Не ставте прилад безпосередньо під розетку.
11. Тримайте прилад подалі від гарячого газу, гарячих духовок та інших приладів, що випромінюють тепло, або джерел тепла. Ніколи не використовуйте прилад на гарячій або вологій поверхні. Ніколи не ставте прилад поблизу вологи, тепла та відкритого вогню. Тримайте прилад подалі від рухомих частин або приладів.
12. Прилад слід розмішувати на твердій, рівній, сухій, стабільній та вологостійкій робочій поверхні. Вібрація під час роботи може призвести до руху приладу. Тому не ставте соковижималку для цитрусових поблизу краю лавки або столу під час роботи.
13. Дотримуйтесь мінімальної безпечної відстані 20 см між приладом та стінами, шторами або іншими матеріалами й предметами, а також переконайтеся, що повітря навколо приладу може вільно циркулювати.
14. Ніколи не накривайте прилад тканинами чи подібними речами під час його використання. Не ставте нічого на соковижималку для цитрусових.
15. Ніколи не ставте прилад таким чином, щоб він міг упасти у воду або контактувати з водою (наприклад, у раковині або поруч з нею).
16. Прилад не призначений для використання на відкритому повітрі. Прилад не повинен контактувати з дощем. Не використовуйте його в транспортних засобах або на човнах.

- 17.** Від'єднуйте прилад від мережі, коли він не використовується або залишається без нагляду, а також перед чищенням. Ми рекомендуємо використовувати пристрій захисного відключення (запобіжний вимикач ПЗВ) для забезпечення додаткового захисту під час використання електроприладів. Рекомендується використовувати запобіжний вимикач з номінальним струмом захисного відключення максимум 30 мА. За професійною консультацією зверніться до електрика.
- 18.** Перш ніж виймати штекер приладу з розетки, завжди переконайтеся, що прилад не використовується.
- 19.** Не вносьте жодних змін до приладу, шнура живлення, вилки чи аксесуарів.
- 20.** Не залишайте соковижималку для цитрусових без нагляду під час використання. Неправильне використання може призвести до травм!
- 21.** Ніколи не беріть прилад, який упав у воду або інші рідини. Завжди використовуйте сухі гумові рукавички, щоб витягнути вилку з розетки, перш ніж виймати її з розетки. Не починайте використовувати прилад знову, доки компанія Solis або сервісний центр, уповноважений Solis, не перевірить його функціональність та безпеку.
- 22.** Розміщуйте прилад так, щоб на нього ніколи не потрапляли прямі сонячні промені.
- 23.** Ніколи не вставляйте жодних предметів чи інструментів у отвори приладу. Прилад може бути пошкоджений – небезпека ураження електричним струмом!
- 24.** Завжди від'єднуйте штекер живлення перед приєднанням або зняттям деталей.
- 25.** Ніколи не використовуйте прилад без цитрусових, тобто не залишайте його працювати на холостому ходу.
- 26.** Завжди переконайтеся, що прилад правильно зібраний, перш ніж підключати його до розетки та починати користуватися ним. Якщо це не так, прилад може не працювати.
- 27.** Ніколи не натискайте на конус для соковижималки голими руками! Ви можете отримати серйозну травму!
- 28.** Не трясіть і не переміщуйте прилад під час його використання. Ніколи не переміщуйте прилад, коли він підключений до мережі!
- 28.** Перш ніж переміщувати прилад, слід зачекати, поки соковижималка перестане обертатися, від'єднати штекер від мережі та спорожнити фільтр для м'якоті.
- 29.** Використовуйте прилад лише так, як описано в цьому посібнику. Використовуйте лише з наданими аксесуарами або аксесуарами, рекомендованими компанією Solis. Неправильні аксесуари або неправильне використання можуть призвести до пошкодження приладу, пожежі, ураження електричним струмом або травм.
- 30.** Ніколи не використовуйте прилад із зовнішнім таймером або пультом дистанційного керування.
- 31.** Прилад призначений лише для побутового використання, а не для комерційного.
- 32.** Перед першим використанням приладу видаліть та утилізуйте всі пакувальні матеріали та можливі наклейки чи етикетки (за винятком заводської таблички).
- 33.** Перед кожним використанням перевіряйте соковижималку для цитрусових, щоб переконатися, що прилад, шнур живлення та вилка не пошкоджені, а жодні деталі не від'єдналися.
- 34.** Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не використовуйте прилад, якщо шнур живлення або вилка пошкоджені, якщо прилад має інші несправності, впав або пошкоджений будь-яким іншим чином, або якщо його деталі від'єдналися. Ніколи не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно, а зверніться до Solis або до сервісного центру, уповноваженого Solis, для його перевірки, ремонту або механічного та електричного обслуговування, щоб уникнути небезпеки.
- 35.** Люди з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також люди без досвіду та необізнані люди, а також діти, не повинні використовувати соковижималку для цитрусових, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали ретельні інструкції щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку. Крім того, вони повинні знати про небезпеки, що виникають під час використання приладу, та знати, як безпечно ним користуватися. Чищення та обслуговування приладу не повинні проводитися дітьми без нагляду. За жодних обставин прилад не повинен використовуватися або чиститися дітьми віком до 8 років.

Прилад та його шнур живлення слід тримати в недоступному для дітей віком до 8 років місці.

- 36. Тримайте прилад та шнур живлення подалі від дітей та домашніх тварин.
- 37. Дітей необхідно контролювати, щоб вони не гралися з соковижималкою для citrusових.
- 38. Завжди чекайте, поки конус для соковижималки перестане обертатися, перш ніж від'єднувати штекер від мережі, інакше прилад може бути пошкоджено.
- 39. Не кладіть нічого на прилад під час його використання або зберігання.
- 40. Витягуйте вилку з розетки після кожного використання. Тільки тоді прилад повністю вимкнеться.
- 41. Прилад необхідно чистити після кожного використання. Будь ласка, зверніться до приміток, наведених у розділі «Чищення та догляд» цього посібника.
- 42. Протирайте корпус приладу лише сухою або злегка вологою ганчіркою. Ніколи не використовуйте для очищення агресивні, абразивні або кислотні мийні засоби.
- 43. Під час піднімання або переміщення приладу завжди тримайте соковижималку для citrusових за основу. Завжди спочатку від'єднуйте штепсель від мережі та спорожняйте фільтр для м'якоті / контейнер для соку. Завжди переміщуйте прилад дуже обережно, не трясіть і не кидайте його, оскільки він може пошкодитися.
- 44. Під час використання тримайте руки, пальці, волосся, одяг, ювелірні вироби або кухонне приладдя подалі від конуса для витискання соку та ніколи не торкайтеся його. Ризик травмування!
- 45. Завжди будьте дуже обережні під час приготування соку – ніколи не підносьте пальці, руки, волосся, одяг, ювелірні вироби чи кухонне приладдя до обертових та рухомих частин.

- 46. Також тримайте пальці та руки подалі від шарніра важеля преса, коли прилад використовується або його переміщують.
- 47. Після 5–6 хвилин використання приладу слід зробити перерву щонайменше на 10 хвилин, щоб запобігти перегріву двигуна.
- 48. Якщо ви помітили дивний запах або звук, витягніть вилку з розетки. Не починайте користуватися приладом знову, доки його функціональність та безпеку не перевірить компанія Solis або сервісний центр, уповноважений компанією Solis.
- 49. **Увага:** Під час чищення або зняття/встановлення деталей прилад має бути повністю зупинений та відключений від мережі. В іншому випадку існує ризик травмування.



▲ ОПИС ПРИЛАДУ

A Важіль преса

Завдяки міцному металевому важілю преса ви можете без зусиль застосовувати ідеальний тиск до фруктів та соку: щойно важіль, відповідно, конус преса, натискається на конус соковижималки, спрацьовує автоактивація;

Увага: Не натискайте занадто сильно, щоб уникнути перенавантаження двигуна. Підвищений тиск ніяк не пришвидшує процес вичавлювання соку.

B Стискаючий конус

Віджимний конус можна легко зняти та встановити знову для очищення.

C Конус для вичавлювання соку

Видавлює максимальну кількість соку, незалежно від розміру цитрусового фрукта.

D Пульповий фільтр

З нержавіючої сталі, можна мити в посудомийній машині.

E Колектор соку

Збирає сік і переливає його через носик у підготовлену склянку або ємність.

F Носик для соку

Можна скласти після наливання, щоб запобігти розливанню фруктового соку.

G Моторний блок

Оснащений потужним двигуном потужністю 160 Вт та чотирма присосками знизу для безпечної підтримки.

▲ ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Будь ласка, видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки та етикетки (окрім заводської таблички) перед першим використанням. Промийте конус для вичавлювання соку, конус для вичавлювання соку, фільтр для м'якоті, контейнер та збірник соку з носиком у теплій воді для миття посуду за допомогою м'якої ганчірки. Будь ласка, зверніться до розділів «Розбирання приладу» на сторінці 69 та «Чищення та догляд» на сторінці 71 цього посібника.



▲ ЗБИРАННЯ ПРИЛАДУ

1. Переконайтеся, що вилка живлення не підключена до розетки.
2. Натисніть на важіль преса вгору та відсуньте його від основи двигуна, доки він не займе нерухоме положення у найвищому положенні.
3. Розмістіть тримач над карданным валом.
4. Помістіть збірник соку над тримачем, відповідно, над приводним валом на основі двигуна. Переконайтеся, що носик для соку розміщено у півкруглому отворі на передній частині корпусу двигуна.
5. Тепер помістіть фільтр для м'якоти в сокозбірник. Чорний виступ у центрі фільтра має бути розміщений над краєм сокозбірника таким чином, щоб обидві частини рівно з'єднувалися одна з одною (обидві частини розташовані навпроти важеля преса).
6. Тепер помістіть конус для соковижималки на тримач, відповідно, на приводний вал.
7. Щоб встановити віджимний конус у важіль преса, вставте з'єднувальний елемент віджимного конуса в отвір у нижній частині важеля. Вістря з'єднувального елемента має бути спрямоване вгору, щоб з'єднувальний елемент зафіксувався в отворі в важелі преса.



8. Тепер переконайтеся, що носик для соку розкладений, тобто він знаходиться в положенні для наливання.
9. Прилад готовий до використання, щойно ви підключите штекер живлення до відповідної розетки.

▲ ОПЕРАЦІЯ

1. Перевірте, чи правильно зібрана соковижималка для citrusових Solis описаним чином. Перш ніж почати вичавлювати сік, поставте склянку або іншу ємність під носик для видачі соку.
2. Тепер переконайтеся, що носик для соку розкладено, тобто він знаходиться в положенні для наливання.
3. Розріжте citrusовий фрукт на дві половинки. Щоб ефективніше вичавити сік, розрізайте фрукт збоку, а не вздовж від кінця до кінця.
Примітка: Деякі citrusові, наприклад, мандарини, можуть мати товстіші кінчики. Для оптимального контакту з конусом для соковижималки рекомендується підрізати загострені кінці ножом.
4. Підключіть штекер живлення до відповідної розетки.
5. Покладіть одну половинку citrusового фрукта розрізаною стороною вниз на конус для витискання соку та притисніть фрукт до шипа конуса.
Увага: Якщо ви застосовуєте занадто сильний тиск, спрацює автоматична активація, і конус для витискання соку почне обертатися!
6. Візьміть важіль преса та повільно та плавно опустіть його вниз, доки конус для вичавлювання не торкнеться шкірки фрукта. Після цього контакту та застосування певного тиску двигун автоматично запуститься, і конус для соковижималки почне обертатися. Сік вичавлюється з фруктів і стікає через носик для соку у склянку, відповідно, контейнер. М'якоть та кісточки збираються у фільтрі для м'якоті.
7. Оскільки соковижималка для citrusових Solis працює дуже ефективно, для вичавлення соку з однієї половинки фрукта знадобиться лише кілька секунд. Через короткий час ви можете повернути важіль преса у найвище положення, і двигун автоматично зупиниться.
8. Вийміть вичавлену половинку фрукта з конуса для соковижималки та, за необхідності, спорожніть фільтр для м'якоті, відповідно повторіть кроки з 5 по 7, щоб вичавити сік з інших половинок фрукта.

Увага:

- Не натискайте занадто сильно на важіль преса, тиск не повинен перевищувати 3 кг. Натисніть максимум 15 секунд, а потім припиніть натискання на 15 секунд.
- Якщо прилад використовувався протягом 5–6 хвилин, у будь-якому разі слід зробити перерву на 10 хвилин.

Примітки:

- Фільтр для м'якоті слід спорожнити після того, як він наповниться м'якоттю та кісточками.
- Якщо ви хочете спорожнити фільтр для м'якоті під час вичавлювання соку, витягніть штекер з розетки, поверніть важіль натискання в найвище положення, підніміть носик для соку та обережно вийміть конус для вичавлювання соку та фільтр для м'якоті разом із збирачем соку. Спорожніть та промийте фільтр і конус для вичавлювання соку, а потім встановіть все назад у прилад, перш ніж знову підключити його до мережі та знову почати вичавлювати сік.
- Фільтр для м'якоті ніколи не повинен бути переповненим, оскільки це заважає оптимальній роботі приладу або може призвести до його пошкодження.
- Якщо діаметр фрукта, з якого ви хочете вичавити сік, занадто великий для конуса вичавлювача, ви можете залишити важіль преса складеним вгору та взяти половинку фрукта рукою. Таким чином, ви можете вичавити сік практично з будь-якого citrusового фрукта.

▲ РОЗБИРАННЯ ПРИЛАДУ

1. Завжди спочатку від'єднуйте вилку живлення від розетки.
2. Натисніть на важіль преса вгору, від основи двигуна, доки він не досягне найвищого положення. Закрийте носик для соку, склавши його в положення без крапель.
3. Тримайте важіль преса та різко витягніть стискальний конус, витягнувши його з важеля преса.
4. Обережно підніміть контейнер для соку з фільтром для м'якоті та конусом для вичавлювання соку. Зніміть конус для вичавлювання соку та фільтр для м'якоті з контейнера для соку над раковиною, щоб залишки м'якоті можна було легко видалити. Потім очистіть окремі частини, як описано в розділі «Чищення та догляд» на сторінці 71.
5. Якщо на робочу поверхню капне трохи соку, будь ласка, негайно витріть його, щоб запобігти пошкодженню поверхні.

▲ ПІДКАЗКИ

Що потрібно знати про свіжовичавлений фруктовий сік:

- Свіжовичавлений фруктовий сік не тільки має натуральний, свіжий та смачний смак, але й, головне, корисний. Свіжовичавлений сік містить низку важливих та корисних вітамінів і мінералів, які швидко всмоктуються в кров: за мінімальний час організм забезпечується вітамінами та поживними речовинами. Особливо високий вміст вітаміну С робить сік цитрусових фруктів надійною зброєю проти кашлю, чхання та грипу.
- Щоб максимально зберегти вітаміни для організму, сік слід пити одразу після його віджиму, щоб запобігти втраті цінних вітамінів.

Що потрібно знати про правильні фрукти та як їх зберігати:

- Для приготування соку використовуйте лише свіжі фрукти.
- Вибирайте фрукти з щільною, гладкою шкіркою без зіпсованих частин.
- З грейпфрутів, апельсинів, лимонів та лаймів середнього розміру особливо легко вичавити сік.
- Цитрусові можна зберігати в сухому місці за кімнатної температури. Якщо ви хочете зберегти свіжість фруктів протягом тривалішого часу, рекомендується зберігати їх у холодильнику.

▲ ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед розбиранням або чищенням приладу завжди перевіряйте, чи витягнуто штепсельну вилку з розетки. Звичайно, це також стосується випадків, коли ви хочете зібрати прилад або зберігати його.
- Як описано нижче, усі поверхні та частини приладу, що контактують з продуктами під час вичавлювання соку, слід ретельно очистити.
- Рекомендуємо одразу після використання промити всі знімні частини (сокозбірник з носиком для соку, фільтр для м'якоті, конус для вичавлювання соку, конус для вичавлювання соку та тримач) у теплій воді, щоб видалити ще вологу м'якоть та кісточки. Дайте всім частинам висохнути на повітрі, перш ніж збирати їх знову.
- Для ретельного очищення всі знімні частини слід помити в теплій воді для миття посуду.
- Основу двигуна та важіль преса слід ретельно очистити злегка вологою тканиною. Дайте всім деталям повністю висохнути, перш ніж збирати їх знову. Ніколи не занурюйте основу двигуна, шнур живлення або вилку живлення у воду чи інші рідини.
- Зберігайте очищену та повністю зібрану соковижималку для цитрусових у вертикальному положенні в прохолодному, темному місці, найкраще в оригінальній упаковці. Не кладіть нічого на прилад або упаковку під час зберігання.

Примітки:

- Промийте або очистіть усі знімні частини приладу одразу після використання. Засохлу м'якоть цитрусових важко видалити, і вона може залишити плями. Якщо з'являться плями, протріть забруднені ділянки нерозведеним засобом для миття посуду та вологою ганчіркою. Промийте аксесуари та ретельно висушіть усе.
- Не кладіть фільтр для м'якоті або інші знімні частини у відбілювач. Для стерилізації частини приладу не можна піддавати високим температурам.
- Ніколи не використовуйте агресивні або абразивні мийні засоби чи розчини для очищення основи двигуна та деталей приладу – вони можуть подрпати поверхню.
- Окрім фільтра для м'якоті з нержавіючої сталі, інші деталі не можна мити в посудомийній машині.

▲ ВИРІШЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Рішення
Прилад не працює.	– Чи була вилка живлення підключена до справної розетки? – Чи було важіль преса натиснуто вниз? – Чи правильно встановлені конус для витискання соку та конус для віджимання на приладі? – Чи правильно встановлено фільтр для м'якоті та сокозбірник? – Спрацював захист двигуна від перевантаження. (Детальніше див. нижче)
Спрацював захист двигуна від перевантаження.	– Для захисту двигуна ваша соковижималка для оснащена захистом від перевантаження. Якщо соковижималка раптово зупиниться після тривалого використання або під час обробки фруктів, з яких важко вичавити сік, витягніть штекер з розетки та дайте приладу охолонути протягом 15 хвилин. Після того, як прилад охолоне, ви можете знову почати його використовувати. Примітка: Щоб захист двигуна від перевантаження міг скинутися, вкрай важливо витягнути штекер з розетки! Зачекайте 5–10 хвилин, перш ніж знову підключити прилад до живлення та запустити його. – Незважаючи на захист двигуна від перевантаження, ми рекомендуємо не вичавлювати забагато фруктів за один раз, а завжди переробляти їх меншими порціями. Завжди робіть 10-хвилинну перерву після 5–6 хвилин використання приладу!

▲ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FB-616C, Type 8453
Продукт	Соковижималка для цитрусових
Напруга / частота	220–240 V~ / 50/60 Hz 1
Вихід	60 B
Розміри (Ø x H)	прибл. 18 × 28 см
Вага	прибл. 2,36 кг

Технічні зміни застережено.

▲ УТИЛІЗАЦІЯ



ЄС 2011/65/ЄС
2012/19/ЄС

Інформація щодо правильної утилізації продукту відповідно до Європейської директиви ЄС 2012/19/ЄС, 2011/65/ЄС.

Після закінчення терміну служби це обладнання не можна утилізувати як побутові відходи. Його необхідно доставляти до спеціалізованих місцевих центрів збору відходів або до дилера, який надає таку послугу. Окрема утилізація електричного та електронного обладнання дозволяє уникнути можливого негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини внаслідок неправильної утилізації, а також дозволяє відновлювати та переробляти його компоненти, що дозволяє значно заощадити енергію та ресурси. Щоб підкреслити обов'язок окремої утилізації цього обладнання, виріб позначено перекресленим сміттєвим баком.

Компанія «Solis of Switzerland Ltd» залишає за собою право в будь-який час вносити технічні та візуальні зміни та модифікації для покращення продукту.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації.

3. Обмеження гарантійних зобов'язань

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках: вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
 - 1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
 - 2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
 - 3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
 - 4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
 - 5. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
 - 6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, немає будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ
Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ
Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ