

Вказівки з техніки безпеки для літєвих батарей (CR2032 / CR2430):

1. Літєві батареї являють собою літій-марганцеві елементи. Якщо ви не використовуєте ваги протягом тривалого періоду часу, вийміть батареї з пристрою.
2. Не відкривайте літєві батареї, не кидайте їх у вогонь або не піддавайте впливу ударів, так як це може привести до витоків отруйних парів або до вибуху.
3. Ніколи не беріть протікають батарейки голими руками.
4. При забрудненні очей або рук обов'язково промити великою кількістю води, при подразненні шкіри або очей слід звернутися до лікаря.
5. Утилізуйте тільки повністю розряджені або упаковані зі зворотною полярністю батарейки відповідно до місцевих правил утилізації.
6. Не піддавайте батарейки впливу прямих сонячних променів і високої температури, так як це може привести до перегріву батарейок.
7. Хранити при температурі зберігання < 40°C.

Утилізація приладу:



Цей символ на виробі або його упаковці вказує на те, що виріб не підлягає обробці як звичайні побутові відходи, а має бути передано в пункт збору для утилізації електричних і електронних пристроїв. Додаткову інформацію можна отримати у Вашому місті, в комунальних службах або в місці, де ви купили продукт.



Декларація відповідності виробника

Ці ваги були виготовлені відповідно до європейських стандартів. Вони відповідають положенням директив ЄС, наведених нижче

- Директива щодо електромагнітної сумісності 2004/108 / EC
- Директива RoHS 2011/65 / EC.

Заява втрачає чинність у разі внесення неузгоджених з нами змін у вагах.

Hamburg, травень 2015

WAAGEN-SCHMITT GmbH

Hammer Steindamm 27 – 29
D-22089 Hamburg

&-----

Гарантійний талон - 3 рік гарантії

- Дата покупки:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

ADE

Ваги підлогові BE 1513



Зміст

1. Умови застосування	2
2. Начало работы	2
3. Зважування	3
4. Повідомлення про помилку	3
5. Технічні дані.....	3
6. Гарантія	3

Дякуємо Вам за те, що Ви вирішили купити цей високоякісний прилад. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник з експлуатації перед першим введенням в експлуатацію, а потім збережіть його, щоб при необхідності ця інформація була доступна вам знову і знову.

1. Умови застосування

Ви повинні зважуватися як можна більш роздягненими. Слід стежити за тим, щоб зважування проводилося завжди в один і той же час доби. Так як організм схильний до природних коливань (наприклад, від зневоднення під час занять спортом або після сауни, харчування або зволоження) необхідно зважуватися при максимально можливій стабільності умов, щоб зробити значення порівнянними.

Компанія WAAGEN-SCHMITT не несе відповідальності за збитки або збитки, викликані вагами, а також за претензії третіх осіб. Цей продукт призначений виключно для приватного використання. Він не призначений для професійного використання в лікарнях або медичних установах.

2. Початок роботи

Перед першим введенням ваг в експлуатацію необхідно ретельно перевірити наявність пошкоджень на упаковці або приладі. Ні в якому разі не використовуйте ваги, якщо вони пошкоджені.

Вказівки з техніки безпеки: використання даного пристрою за призначенням не призначене для осіб (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, за винятком тих випадків, коли за ними стежать особи, відповідальні за їх безпеку, або при використанні ваг. Слід переконатися, що діти не грають з пристроєм.



Встановіть ваги на рівну тверду поверхню (плитка, паркет і т.д.). На килимових покриттях можуть виникати неправильні вимірювання.



Завжди вставайте по центру ваг, щоб запобігти їх перекидання.

Увага! Існує небезпека зісковзування при мокрій поверхні ваг або при мокрих ногах.



Будь ласка, стежте за тим, щоб на ваги не падали будь-які предмети, інакше скло може розбитися і пошкодити ваги.



Очищайте ваги тільки вологою тканиною. Не використовуйте розчинники або абразиви. Не занурюйтеся під воду.

Підготовка:

Відкрийте кришку відсіку для батарейок в нижній частині ваг і зніміть смугу запобіжника батарейок. Будь ласка, зверніть увагу на правильну полярність (+/-).

У нижній частині ваг знаходиться невеликий перемикач kg / lb для вибору одиниці виміру (кг = кілограм / фунт = фунт). Переконайтеся, що ваги налаштовані на одиницю ваги, яка Вам підходить.

3. Зважування

- Ваги мають функцію Step-on. Просто встаньте на ваги, спокійно стійте і ні за що не тримайтеся. Через кілька секунд ви побачите свою вагу.
- Зійдіть після зважування з ваг. Через кілька секунд ваги автоматично вимикаються.

4. Повідомлення про помилку

„Err“ = Індикатор перевантаження-Максимальна вага 180 кг була перевищена.

„Lo“ = Батарейки розряджені

5. Технічні дані

Вага x поділ: макс. 180 кг x 100 г
Розмір: 300 мм x 300 мм x 16 мм
Батарейка: 1 x CR 2032 (в комплекті)

Можливі технічні зміни.

6. Гарантія

Компанія Waagen-Schmitt GmbH гарантує протягом 1 року з моменту покупки безкоштовне виправлення дефектів шляхом ремонту або обміну. У разі виникнення претензії по гарантії, будь ласка, поверніть продукт з доказом покупки (чек) вашому дилеру (із зазначенням причини претензії). Офіційний представник в Україні: ТОВ «Світ-Україна», 03067, м. Київ, Виборзька, буд. 42-А. т. +38 044-531-43-13, +38 044-531-43-14. Подорожці на сайті: swit.ua

Утилізація батарейок:

Батарейки не відносяться до побутових відходів. Як споживач ви зобов'язані здати батарейки. Ви можете здати старі батарейки в громадському пункті збору у Вашому місті.

Примітка:



Ці символи можна знайти на батарейках:
Li = батарейка містить літій
Al = батарейка містить луги
Mn = батарейка містить марганець

CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)