

ADE

Ваги цифрові-безмін



Інструкція

KW 1600

Короткий посібник.

Ви знайдете повне керівництво з експлуатації для завантаження у вигляді PDF-файлу в Інтернеті за адресою www.ade-germany.de/bedienungsanleitung

Перш за все, зверніть увагу на інструкції з техніки безпеки.

Зміст

Використання за призначенням	2
Безпека	2
Комплектація	4
Декларація про відповідність	4
Зовнішній вигляд	5
Запуск	6
Використання	6
Технічні дані	8
Гарантія	9
Утилізація	10

Використання за призначенням

Ваги призначені для зважування валіз, сумок та ін предметів. Максимальна вага 50 кг не повинна бути перевищена. Ваги не підходять для комерційного використання.

Безпека

- Ці ваги можуть бути використані дітьми від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання ваг і розуміють небезпеки, які можуть виникнути.
- Діти не повинні грати з вагами.
- Технічне обслуговування приладу не повинно здійснюватися дітьми, якщо вони не досягли віку 8 років.
- Батарейки можуть бути небезпечні для життя. Тому, зберігайте батарейки в недоступному для маленьких дітей місці. Якщо батарейка була проковтнута, негайно зверніться за медичною допомогою.

Небезпека для дітей

- Тримайте дітей подалі від пакувального матеріалу. Ризик задухи при ковтанні. Також стежте, щоб діти не тягнули пакувальний матеріал на голову.

Ризик пожежі/горіння та / або вибуху

- При неправильній заміні батарейок існує небезпека вибуху. Замініть батарейки, використовуючи тільки той же або еквівалентний тип батарейок. Зверніть увагу на "Технічні дані".
- Батарейки не повинні бути перезаряджені, повторно активовані, розібрані. В іншому випадку існує ризик вибуху і витоку; крім того, можуть виділятися гази.

- Уникати контакту акумуляторної рідини зі шкірою, очима і слизовою оболонкою. Якщо ви вступите в контакт з акумуляторною кислотою, негайно промийте уражену ділянку великою кількістю чистої води і негайно зверніться до лікаря.

Комплектація


- Ваги безмін
- 1 батарейка CR2032, 3 V 
- Інструкція по застосуванню

Декларація про відповідність

Ці ваги були виготовлені відповідно до встановлених європейських стандартів.

Ви знайдете повну декларацію відповідності в повному керівництві по експлуатації.

Зовнішній вигляд



1 Дисплей

2 Трикутна петля

3 Ремінець з гачком

4 Відсік для батарейок

5 Корпус ваг

6 Кнопка керування

Запуск

Для використання ваг потрібно батарейка типу CR2032, 3V.

1. Посуньте кришку відсіку для батарейок у напрямку стрілки.
2. Притисніть батарейку до контактної пружини і закрийте кришкою.
Зверніть увагу на правильну полярність (+/-). Плюсовий полюс (+) повинен бути спрямований вгору.
3. Встановіть кришку відсіку для батарейок на місце.

Застосування

Зважування

1. Натисніть кнопку Керування.

На мить всі індикатори на дисплеї будуть показані. Потім відобразиться " 0.00 kg "(стандартна настройка).

2. Помістіть ремінь ваг навколо ручки вашої валізи і закріпіть затиск на трикутному гачку.
3. Підніміть валізу. Як тільки на дисплеї з'являється напис "Hold", процес зважування завершується.
4. Ви можете покласти валізу і подивитися результат зважування на дисплеї.



- Натисніть кнопку 1 раз для того щоб встановити результат на "0 " і зважити ще одне місце багажу.
- Щоб вимкнути ваги, Натисніть і утримуйте кнопку Управління, поки дисплей не вимкнеться.
- Якщо ви не використовуєте ваги, то вони самі вимкнуться автоматично через 60 секунд.

Використання функцію (тара).

Ця функція дозволяє виконувати покрокове зважування, наприклад, за допомогою Кошика.

1. Дійте так, як описано в розділі "зважування" (крок 1-3).
2. Натисніть кнопку управління, як тільки на дисплеї відобразиться виміряна вага і "Hold". Незабаром після цього "тара" буде відображатися.
3. Помістіть зважений предмет у кошик. Як тільки на дисплеї з'явиться напис "Hold", процес зважування завершиться і ви зможете подивитися результат.

Процес можна повторювати так часто, як це необхідно, поки не буде досягнута макс вага (50 кг).

Технічні дані

Модель:	Ваги безмін KW 1600 „Ben“
Батарейка:	1x CR2032 / 3 V ₋₋₋
Номінальний струм:	<30 mA
Діапазон вимірювання:	макс. 50 кг
Похибка:	1 % +/- 100г
Ціна поділки:	100 г

Розміри ваг: 147 x 30 x 46 мм
Дистриб'ютор: Waagen-Schmitt GmbH Hammer
Steindamm 27-29 22089
Гамбург, Німеччина
листопад 17

Наша продукція постійно розвивається і
вдосконалюється. З цієї причини проектні і технічні
модифікації можливі в будь-який час.



Гарантія

Компанія Waagen-Schmitt GmbH гарантує протягом 1 року з моменту покупки безкоштовне виправлення дефектів шляхом ремонту або обміну. У разі виникнення претензії по гарантії, будь ласка, поверніть продукт з доказом покупки (чек) вашому дилеру (із зазначенням причини претензії).
Офіційний представник в Україні: ТОВ «Світ-Україна», 03067, м. Київ, Виборзька, буд. 42-А. т. +38 044-531-43-13, +38 044-531-43-14.
Подобиці на сайті: swit.ua

Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами (картон з макулатурою, плівку з вторсировиною).

Утилізація продукту

Утилізуйте товар відповідно до правил, що діють у вашій країні. Ви знайдете повну інформацію про утилізацію в повному керівництві з експлуатації.

&-----

Гарантійний талон - 1 рік гарантії

•	•
_____	_____
_____	_____
_____	_____

- Дата покупки: