

Кавомолка KA1805



Інструкція KA 1805



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багатий досвід бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE

Загальна інформація

Про цей посібник



У цьому посібнику з експлуатації описано, як безпечно експлуатувати і обслуговувати виріб. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці для подальшого використання. Якщо ви передаєте цей прилад комусь іншому, передайте також це керівництво по експлуатації. Недотримання даного керівництва по експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** попереджає про серйозні травми.



Цей символ в поєднанні зі словом **попередження** попереджає про травми середнього та легкого ступеня тяжкості.



Цей символ в поєднанні зі словом **примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні примітки.

Зміст

Загальна інформація	1
Використання за призначенням	3
Безпека	3
Комплектація	5
Зовнішній вигляд	6
Перед першим використанням	6
Подрібнення	7
Очищення	8
Зберігання та транспортування	9
Помилки / можлива причина	9
Технічні дані.....	9
Гарантія	10
Декларація про відповідність	10
Утилізація	10

Використання за призначенням

Ця електрична кавомолка для кави і спецій(далі-"кавомолка") призначена для подрібнення твердих інгредієнтів (кава, горіхів, сухофруктів), спецій і змішування різноманітних продуктів.

- Контейнер для подрібнення " Duo " з дволопатеvim ножем призначений для подрібнення сухих харчових продуктів, таких як горіхи, кава і спеції.
- Подрібнюючий контейнер "Quattro" з чотирилопатеvim ножем призначений для змішування і подрібнення м'яких продуктів, таких як трави.

Кавомолка призначена виключно для приватного використання і не підходить для комерційного використання.

Використовуйте кавомолку тільки так, як описано в цьому посібнику з експлуатації. Будь-яке інше використання вважається неправильним і може призвести до пошкодження майна або навіть травми.

Виробник або дилер не несе відповідальності за шкоду, заподіяну неправильним використанням.

Безпека

- Не дозволяйте дітям користуватися цим пристроєм. Тримайте пристрій і його шнур живлення подалі від дітей.
- Цей пристрій не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або відсутністю досвіду та / або знань, якщо вони не отримали контроль або інструкції щодо безпечного використання пристрою і не розуміють пов'язані з цим небезпеки.
- Діти не повинні грати з пристроєм.

- Зберігайте упаковку та пакувальний матеріал далеко від дітей. Існує небезпека задухи!
- Якщо шнур живлення цього пристрою пошкоджений, він повинен бути замінений виробником або його післяпродажним обслуговуванням, щоб уникнути небезпек.

Небезпека від електрики

- Не занурюйте кавомолку, шнур живлення або вилку живлення в воду або інші рідини.
- Помістіть подрібнювач таким чином, щоб ніякі рідини не могли пролитися на вилку пристрою.
- Не використовуйте пристрій мокрими руками.
- Не експлуатуйте пристрій на відкритому повітрі
- Підключіть пристрій до правильно встановленої розетки, напруга якої відповідає напрузі, описаному в розділі "Технічні дані".
- Переконайтеся, що мережева розетка легко доступна, так що ви можете швидко від'єднати шнур живлення, якщо це необхідно.

Не використовуйте пристрій:

- якщо сам пристрій або його частини пошкоджені,
- шнур живлення або вилка пошкоджені,
- пристрій впав вниз.
- Перед кожним використанням, витягніть шнур живлення з кабельного відсіку, наскільки це необхідно. Переконайтеся, що шнур живлення не пошкоджений гострими кінцями або гарячими предметами.
- Від'єднайте шнур живлення від мережевої розетки:
 - якщо ви не використовуєте кавомолку,
 - після кожного використання,
 - перед чищенням або прибиранням пристрою,
 - якщо під час роботи виникають перешкоди,
 - під час шторму.
 - щоб від'єднати шнур, завжди беріться за вилку живлення; не тягніть за кабель.
- Не вносьте змін в пристрій або шнур живлення. Ремонт повинен проводитися тільки в спеціалізованій майстерні, так як неправильно відремонтовані пристрої становлять небезпеку для користувача.
- Не використовуйте подовжувальний кабель.

Попередження про ризик отримання травми

- Під час роботи укладіть довге волосся, зав'яжіть їх назад або накрийте шапочкою.
- Не торкайтеся до рухомих частин пристрою і не намагайтеся зупинити їх вручну або за допомогою інших предметів.
- Не використовуйте кавомолку, якщо ножі в контейнерах для подрібнення пошкоджені.
- Ножі дуже гострі. Тому будьте обережні при установці, очищенні та заміні.
Не торкайтеся до ножів голими руками.


Примітки про матеріальний збиток

- Не використовуйте кавомолку більше 1 хвилини за один раз. Після цього дайте їй охолонути протягом близько 2 хвилин.
- Ніколи не використовуйте кавомолку без інгредієнтів, так як це може привести до перегріву двигуна.
- Ніколи не ставте кавомолку на або біля гарячих поверхонь.
- Уникайте контакту шнура живлення з гарячими деталями.
- Не піддавайте кавомолку впливу високої температури (нагрівання і т.д.) або несприятливих погодних умов (дощ та ін.).
- Помістіть кавомолку на міцну, гладку і легку в очищенні робочу поверхню. При обробці харчових продуктів випадкові бризки неминучі.
- Використовуйте тільки оригінальні аксесуари.

Комплектація

- Кавомолка
- 2 подрібнювача
- Кришка ущільнення
- Інструкція

Зовнішній вигляд



- 1 Контейнер для подрібнення "Quattro": подрібнення м'яких продуктів, таких як трави
- 2 Контейнер для подрібнення "Duo": подрібнення сухих харчових продуктів, таких як горіхи, кава, спеції
- 3 Базова станція з шнуром живлення і штекером, а також шнур перемотування на дні
- 4 Кнопка живлення
- 5 Кришка ущільнення

Перед першим використанням

Розпакування та перевірка


1. Акуратно розпакуйте кавомолку і видаліть весь пакувальний матеріал.
2. Переконайтеся що комплектація повна
3. Перевірте, чи не пошкоджена кавомолка або її окремі частини. Якщо це так, не використовуйте кавомолку. У цьому випадку зверніться до дилера, у якого ви купили пристрій.
4. Перед першим використанням очистіть всі деталі, як описано в розділі "очищення".

Подрібнення




Примітка про матеріальний збиток

– Пристрій розрахований на короткочасну роботу протягом 1 хвилини. Після цього дайте пристрою охолонути протягом 2 хвилин перед відновленням роботи.



1. Помістіть подрібнювач на чисту і рівну поверхню.
2. Помістіть потрібний контейнер для подрібнення на базову станцію.
 - Для подрібнення сухих продуктів, таких як горіхи, кава і спеції: візьміть контейнер для подрібнення "Duo" з дволопатеvim ножем.
 - Змішування та подрібнення м'яких продуктів, таких як трави: візьміть контейнер для подрібнення "Quattro" з чотирилопатеvim ножем..

3. Наповніть контейнер продуктами які потрібно обробити.
Зверніть увагу на маркування в контейнері: не переповнюйте його!



4. Закрийте кришку ущільнення на базовій станції.
Зверніть увагу на положення напрямних штифтів на кришці ущільнення і заглиблень на базовій станції.
5. Поверніть кришку ущільнення проти годинникової стрілки до упору. Пристрій готовий до роботи тільки в тому випадку, якщо Кришка ущільнення знаходиться в цьому положенні.
6. Підключіть шнур живлення до мережі розетка.

7. Натисніть і утримуйте кнопку живлення до тих пір, поки їжа в контейнері для подрібнення не досягне бажаного ступеня подрібнення або не буде протерта. Як тільки ви відпустите кнопку, двигун зупиниться.
 - Ступінь подрібнення залежить від тривалості процесу подрібнення.
 - Дотримуйтесь короткочасну роботу протягом 1 хвилини.
 - Бажаний результат також може бути досягнутий за допомогою декількох циклів включення і виключення живлення в залежності від природи інгредієнтів.

Коли процес подрібнення закінчений:

1. Відпустіть кнопку живлення.
2. Поверніть кришку ущільнення за годинниковою стрілкою до упору і зніміть її.
3. Зніміть контейнер для подрібнення з базової станції.

Після використання

1. Від'єднайте шнур живлення від мережевої розетки.
2. Очистіть кавомолку і використовувані деталі, після кожного використання.

Очищення



Небезпека ураження електричним струмом

– Не занурюйте кавомолку в воду або інші рідини.- Перед очищенням пристрою від'єднайте шнур живлення від мережевої розетки.



Попередження про травми

– Ножі дуже гострі. Будьте обережні при їх установці, очищенні та заміні.



Примітка про матеріальний збиток

– Не чистіть кавомолку і аксесуари в посудомийній машині.



Сильно фарбувальні продукти, такі як морква, знебарвлюють пластик під час тривалого використання. Однак, це не впливає на функцію.

Базова станція

– За необхідності протріть базову станцію злегка вологою тканиною. Потім протріть її насухо.

Аксесуари

1. Ретельно очистіть аксесуари в гарячій воді для миття посуду.
2. Протріть всі деталі насухо.
3. Нарешті, переконайтеся, що всі частини дійсно ретельно очищені і вільні від будь-яких застряглих залишків.

Зберігання та транспортування

1. Змотайте шнур живлення всередину.
2. Храніть чисту і суху кавомолку і приладдя в сухому, незамерзаючому місці, недоступному для дітей.
3. Щоб безпечно транспортувати кавомолку, загорніть його в пухирчасту плівку і помістіть в оригінальну упаковку.

Помилки / можлива причина

Помилка	Можлива причина
Не вмикається.	▪ Перевірте, чи підключений кабель живлення. ▪ Пристрій готовий до роботи, якщо Кришка ущільнення була правильно закрита і повернута проти годинникової стрілки до упору.
Поганий результат змішування.	▪ Перевірте... ...чи відповідні продукти, ...використаний правильний контейнер для подрібнення

Технічні дані

Модель:	KA 1805
Живлення:	220-240 V~, 50/60 Hz
Потужність:	ном: 300 W
Клас захисту:	II 
Вага:	прибл. 1.3 кг
Короткочасна робота:	Макс. 1 хвилину, потім пристрою необхідно дати охолонути протягом 2 хвилин
Дистриб'ютор:	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Гамбург, Німеччина

Наша продукція постійно розвивається і вдосконалюється.
З цієї причини, конструкція і технічні зміни можливі в будь-який час.

Гарантия

Компанія Waagen-Schmitt GmbH гарантує протягом 1 року з моменту покупки безкоштовне виправлення дефектів шляхом ремонту або обміну.
У разі виникнення претензії по гарантії, будь ласка, поверніть продукт з доказом покупки (чек) вашому дилеру (із зазначенням причини претензії).

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Світ-Україна», 03067, м. Київ, Виборзька, буд. 42-А. т. +38 044-531-43-13, +38 044-531-43-14.
Подробиці на сайті: swit.ua

Декларація про відповідність

Waagen-Schmitt GmbH справжнім заявляє, що кавомолка ка 1805 відповідає директивам ЄС 2014/30/EU, 2014/35/EU і 2011/65/EU. Декларація втратить свою силу, якщо в пристрій будуть внесені будь-які зміни без нашої згоди.

Hamburg, жовтень
2018 Waagen-Schmitt
GmbH



Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами (картон з макулатурою і плівки з переробляються матеріалами).

Утилізація продукту

Утилізуйте виріб відповідно до правил, що діють у вашій країні.



Пристрої не повинні утилізуватися зі звичайними побутовими відходами

Після закінчення терміну служби виріб повинен бути утилізовано відповідним чином. Таким чином, цінні матеріали, що містяться в пристрої, будуть перероблені і навантаження на навколишнє середовище буде відвернена. Доставте старий пристрій в пункт збору електронних відходів або на склад вторинної переробки.

Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої фірми з утилізації відходів або до місцевого адміністративного органу.

&-----

Гарантійний талон - 1 рік гарантії

.	.
_____	_____
_____	_____
_____	_____

- Дата покупки: