


Цифрові ваги для ванної кімнати Paulina

Інструкція KE2303

ADE



- 1 Кнопка одиниць вимірювання: (знизу)
Виберіть одиницю вимірювання
- 2 Дисплей
- 3 Поверхня зважування
- 4 Відсік для батарейок (знизу)

Вставлення батарейок

1. Зніміть кришку відсіку для батарейок (ззаду).
2. Вставте батарейки, як показано на дні відсіку для батарейок. Дотримуйтесь правильної полярності (+/-).
3. Знову встановіть кришку відсіку для батарейок.

Вибір одиниці вимірювання

1. Станьте на центр поверхні для зважування, щоб увімкнути ваги.
2. Натисніть кнопку **Unit** кілька разів, щоб вибрати потрібну одиницю вимірювання.

Налаштування ваг

1. Поставте ваги на рівну, тверду та суху поверхню (не на килим тощо).
2. Одного разу коротко станьте на центр поверхні для зважування, щоб відкалібрувати ваги. На дисплеї відображається «0.0»: Калібрування завершено (потрібно виконувати після кожної заміни батарейки).



Не ставайте на ваги мокрими ногами.
Переконайтеся, що поверхня для зважування суха, перш ніж ставати на неї. Ризик ковзання!

Станьте на ваги. Сійте нерухомо та ні за що не тримайтеся. Ваги увімкнуться, і через короткий час на дисплеї з'явиться виміряна вага у встановлених одиницях вимірювання. Через кілька секунд після того, як ви зійдете з поверхні для зважування, ваги автоматично вимкнуться.



- Зважуйте без одягу, якщо можливо.
- Зважуйте одночасно та за постійних умов, наскільки це можливо, для порівнянних значень.

Очищення

- За потреби протирайте ваги злегка вологою м'якою тканиною.
- Періодично дезінфікуйте поверхню для зважування відповідним дезінфікуючим засобом (можна придбати у спеціалізованих магазинах та аптеках).

Технічні дані

Батареї:	3x AAA / 1,5V ===
Діапазон вимірювання:	180 кг
Відхилення:	1 % +/- 100 г
Розміри:	260 x 260 x 22 мм
Вага:	прибл. 1 кг

Завантажте повну інструкцію з експлуатації та, перш за все, дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки.



завантажити



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель	Печатка продавця:
Серійний номер виробу:	
Дата продажу:	
Термін гарантії 1 рік	

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування:

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації.

3. Обмеження гарантійних зобов'язань:

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:
 1. вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
 2. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
 3. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
 4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
 5. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
 6. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
 7. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ
--	--	--

Ексклюзивний
дистриб'ютор в Україні
ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА»
+380 44 531 43 14
www.swit.ua

